

抹漿器的制作方法及使用說明

長春市圖書館

(A) 制做方法。

一、小圓軸制法：

找一塊長7.5公分，寬4.5公分和另一塊長7.5公分，寬2.5公分的木方子，將其鉋成圓軸，將圓軸的兩端，用鑽子鑽出圓眼，要能使鉄条穿入，并不易轉動。（見圖一）

二、漿盒制法：

用0.5公分厚的薄木板四塊制成漿糊盒，其尺寸：

① 盒底要成11.5公分長，11.5公分寬的正方形。（見圖二）

② 兩側各制一坡形板片，在兩端用鑽子鑽成兩個眼（見圖三），便于按圓軸。

③ 前板片要高4.5公分，長11.5公分，并在前端根據圓軸所需比前板片要低1.5公分，便于抹漿時使用。（見圖四）


④ 后板片可制高些，最高點可達7.5公分，長11.5公分（見圖五）。

⑤ 將上述各板片，用小釘釘好，然後將兩圓軸的兩端穿入兩側板片眼內，即可使用


(B) 使用方法及注意事項。

一、將漿糊調好，放于盒內，將書袋往圓軸上一擦，即可貼入書內。


二、用完時必須將盒內洗刷干淨，以便再用。




圖一 前滾




圖一 后滾




圖二 底




圖三 兩側




圖四



圖五



已按裝好的抹漿器，放好漿糊即可使用。



上滾前已制好的漿器盒